

箱の中身を確認してください

箱の中に入っている物を確認してください。

揃っているか回をつけて確認してください。

- □ らくらくパソコン本体
- □ 保証書 (梱包箱に貼付)
- ☑ 箱の中身を確認してください(本紙)
- □ 取扱説明書
- □ らくらくパソコン活用ブック
- □ つないでほシート
- □ ペン(タッチパネル用)

□ Microsoft® Office Personal 2010 のパッケージ

※あらかじめインストールされています。

初めてお使いになる場合は、パッケージに同梱されているプロダクトキーの入力が必要に なります。また、パソコンをご購入時の状態に戻す(リカバリ)際に使います。

□「2.4GHz 帯使用無線機器のご使用上の注意」のステッカー



※無線 LAN [ラン] をお使いになるうえでの注意事項を記載しています。 ステッカーの内容をご確認のうえ、ご使用ください。





□ はじめてマウス



※マウスの上面に保護用の透明のシールが貼 られています。はがしてからご使用ください。 □ AC ケーブル



□ らくらくホン専用スタンド



※この他に注意書きの紙、カタログ、パンフレットなどが入っている場合がありますので、ご覧ください。

添付品の紛失または不足の場合は・・・

お手数ですが『らくらくパソコン専用電話相談窓口』までご連絡ください。

『らくらくパソコン専用電話相談窓口』【1年間無料】

通話料無料 **0120-995-365** 受付時間:9:00~17:00/365日

045-514-2265

- ☆専用電話相談窓口を無料でご利用いただける期間は、初めてパソコン本体に電源が入れられた日(ご利用開始日)から1年間となります。 ☆専用電話相談窓口にお電話いただく際は、「電源が入れられた日」を確認させていただきますので、事前にご確認のうえ、お電話ください。





使い始めるまでの流れ

準備をする

□『取扱説明書』をご覧になり、セットアップなど、 必要な準備を行います。



- ●パソコンを設置する
- ●セットアップを行う
- ●ご利用登録を行う
- ●ホームページを使う準備をする
- ●バックアップを行う

使い始める

□『らくらくパソコン活用ブック』で、らくらくパソコンの基本的な操作方法などを覚えましょう。



お客様に代わって準備をします!

お客様に代わってパソコンを使う準備を行う、「らくらく訪問サービス」をご利用ください。 詳しくは、『『らくらくパソコン活用ブック』をご覧ください。